

## Respirateur réutilisable à masque complet 3M<sup>MC</sup> 6000

### Description du produit

Conçu pour aider à protéger votre personnel contre certains contaminants en suspension dans l'air lorsqu'il est utilisé avec les cartouches et filtres à baïonnette 3M, le respirateur réutilisable à masque complet 3M<sup>MC</sup> Série 6000 est durable et polyvalent, ce qui en fait un excellent choix pour une grande variété d'environnements de travail et d'applications.



### Caractéristiques clés

- Grande variété d'options de cartouches et de filtres
- Joint facial en silicone pour le confort
- Norme ANSI Z87.1, niveau d'impact élevé pour la protection des yeux et du visage
- 3 tailles (petit, moyen et grand)
- Poids du masque d'environ 411 grammes (0,9 lb)

### Approbations

Les masques complets de la série 6000 sont homologués par le NIOSH pour être utilisés avec les cartouches de la série 6000, les cartouches combinées de la série 6000, et les filtres des séries 2000, 7000 et 5000 contre divers gaz, vapeurs et risques particuliers.

### Utilisation

Lorsqu'ils sont correctement ajustés et utilisés, ces respirateurs peuvent être utilisés dans des concentrations de contaminants allant jusqu'à 10 fois la limite d'exposition permise (LEP) lorsqu'un test d'ajustement qualitatif est effectué, ou jusqu'à 50 fois la LEP lorsqu'un test d'ajustement quantitatif est effectué avec des cartouches et filtres 3M approuvés. Ne pas utiliser dans des environnements immédiatement dangereux pour la vie ou la santé (DIVS) ou dans des environnements à faible teneur en oxygène.








## Options de masque








Modèle	Taille
6700	Petit
6800	Moyen
6900	Grand

## Matériaux

Composant	Matériau
Joint facial	Caoutchouc de silicone
Visière	Polycarbonate
Valve d'inhalation	Polyisoprène
Valve d'exhalation	Caoutchouc de silicone
Joint	Caoutchouc de silicone
Coque nasale	Élastomère thermoplastique
Harnais de tête	Élastomère thermoplastique

## Pièces de rechange/Accessoires

Pièce	Description	Image
6583	Valve d'exhalation	
6864	Ensemble adaptateur central	
6885	Couverture de visière	
6886	Couverture de visière teintée	
6893	Valve d'inhalation	
6894	Ensemble coque nasale	
6895	Joint d'inhalation	

Pièce	Description	Image
6896	Joint de l'adaptateur central	
6897	Ensemble harnais de tête	
6898	Ensemble de visière	
6899	Ensemble cadre avec vis	
102	Kit de lunettes universel	
601	Adaptateur de test d'ajustement quantitatif	
504	Lingettes de nettoyage pour respirateur	

## Cartouches à Baïonnette

Pièce #	Type	Filtre P100	VO	SD	HC	CI	CD	HF	HS	AM/MA	FM <sup>1</sup>	MV <sup>2</sup>	Ozone <sup>3</sup>
6001	VO		✓										✓
6002	GA			✓	✓	✓	✓		✓				
6003	VO/GA		✓	✓	✓	✓		✓	✓				
6004	AM/MA									✓			
6005	FM/VO		✓								✓		
6006	MG-V		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6007	MV/VO/GA		✓	✓		✓			✓			✓	
60921	VO/P100	✓	✓										✓
60922	GA/P100	✓		✓	✓	✓	✓		✓				
60923	VO/GA/P100	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
60926	MG-V/P100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Pièce #	Type	Filtre P100	VO	SD	HC	Cl	CD	HF	HS	AM/MA	FM <sup>1</sup>	MV <sup>2</sup>	Ozone <sup>3</sup>
60927	MV/VO/GA/P100	✓	✓	✓		✓			✓			✓	
60928	VO/GA/P100	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				

VO = Vapeurs organiques	Cl = Chlore	AM/MA = Ammoniac/Méthylamine
GA = Gaz acides	CD = Dioxyde de chlore	FM = Formaldéhyde
SD = Dioxyde de soufre	HF = Fluorure d'hydrogène	MV = Vapeur de mercure
HC = Chlorure d'hydrogène	HS = Sulfure d'hydrogène	MG-V = Multi-Gaz/Vapeur

<sup>1</sup> Les respirateurs à demi-masque ne peuvent pas être utilisés à moins que la protection oculaire appropriée ne soit également portée.

<sup>2</sup> Les cartouches 3M<sup>MC</sup> 6007 et 60927 doivent être jetées dans les 50 heures d'utilisation contre la vapeur de mercure; ou selon la durée de vie pour d'autres gaz/vapeurs, ou lorsque les odeurs de vapeurs ou de gaz deviennent perceptibles, selon ce qui se produit en premier.

<sup>3</sup> 3M recommande pour l'ozone jusqu'à 1 ppm pendant jusqu'à 40 heures.

## Filtres à Baïonnette

Pièce #	Classe de filtre à particules			HF	Ozone	Vapeurs organiques gênantes <sup>3</sup>	Gaz acides gênants <sup>3</sup>
	N95	P95	P100				
2071		✓					
2076HF		✓		✓			✓
2078		✓			✓ <sub>1</sub>	✓	✓
2091			✓				
2096			✓				✓
2097			✓		✓ <sub>2</sub>	✓	
2291			✓				
2296			✓				✓
2297			✓		✓ <sub>2</sub>	✓	
5N11	✓						
5P71		✓					
7093			✓				
7093C			✓	✓		✓	✓
501	Utilisé pour maintenir les filtres à particules 3M 5N11 et 5P71 en place sur les respirateurs de la série 5000 de 3M, les cartouches de la série 6000 de 3M et l'adaptateur de filtre 603.						
502	Utilisé pour attacher les filtres à particules 3M de la série 2000, les filtres à particules 3M de la série 2200 et les filtres à particules 3M de la série 7000 aux respirateurs de la série 5000 de 3M et aux cartouches 6000 de 3M.						
603	Utilisé pour connecter les filtres 3M 5N11 et 5P71 aux pièces faciales à baïonnette. Nécessite le support de filtre 501 de 3M.						

<sup>1</sup>2078 est recommandé par 3M pour une utilisation contre l'ozone jusqu'à 1 ppm pendant jusqu'à 40 heures. Non approuvé par NIOSH pour l'ozone.

<sup>2</sup>2097 et 2297 sont recommandés par 3M pour une utilisation contre l'ozone jusqu'à 1 ppm pendant jusqu'à 8 heures. Non approuvé par NIOSH pour l'ozone.

<sup>3</sup>Le niveau de nuisance se réfère aux concentrations ne dépassant pas le PEL de l'OSHA ou les limites d'exposition professionnelle du gouvernement applicables, selon le plus bas.

HF = Fluorure d'hydrogène

VO = Vapeurs organiques

GA = Gaz acides



**WARNING**



Les respirateurs aident à réduire l'exposition à certains contaminants aériens. Avant utilisation, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions fournies dans l'emballage du produit. Suivez toutes les réglementations locales. Aux États-Unis, un programme de protection respiratoire écrit doit être mis en œuvre répondant à toutes les exigences de 29CFR1910.134, y compris la formation, les tests d'ajustement et l'évaluation médicale. Au Canada, les exigences de la norme CSA Z94.4 doivent être respectées et/ou les exigences de la juridiction applicable, selon le cas. **Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort.** Pour une utilisation correcte, consultez le superviseur et les instructions d'utilisation, ou appelez le service technique de 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630 et au Canada au 1-800-267-4414.



#### Division des produits de protection individuelle

3M Center, Building 235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

Les produits de la division  
de la sécurité personnelle  
de 3M sont destinés  
à un usage professionnel  
uniquement.

Compagnie 3M Canada  
Case postale 5757  
London, Ontario  
N6A 4T1

Aux États-Unis  
Service technique 1-800-243-4630  
Service à la clientèle 1-800-328-1667  
3M.com/workersafety

Au Canada  
Service technique 1-800-267-4414  
Service à la clientèle 1-800-364-3577  
3M.ca/Safety

© 3M 2025. Tous droits réservés.  
3M est une marque de commerce  
de 3M et de ses sociétés affiliées,

Utilisé sous licence au Canada.  
Toutes les autres marques de commerce  
appartiennent à leurs propriétaires  
respectifs.  
Veuillez recycler.